

FUNKSJON NYE VINDUER QUADRATUREN

Vi har fått tilbakemelding om at noen av vinduene kan være vanskelige å lukke. Funksjon på alle vinduer er kontrollert og i orden før vinduene blei sendt fra oss. Så blir gjerne rammene demontert i forbindelse med montering av vinduene, og da kan det være noen justeringer som kanskje ikke er helt på plass.

Det er store og tunge rammer, så det er derfor viktig med riktig betjening av vinduene.

BETJENING AV VINDUENE

- På vridere med knappsikring må knapp trykkes inn BÅDE for å åpne OG lukke vindu.
- Åpne vrider 90 grader for å sette vindu med luftestilling i toppen (vippe-funksjon).
- Åpne vrider 180 grader for å åpne vindu helt opp sideveis.
- Dersom vindu er tregt å få lukket kan man dytte i toppen av rammen/ over vrideren, og så vri om vrideren. Det kan også hjelpe å dytte på både hengslesiden og siden med vrider.
- Ikke bruk makt for å lukke vinduet/ vri om vrideren, da det kan føre til skade på beslag.



Knapp må trykkes inn BÅDE for å åpne og lukke vindu.



Dytt inn ramme over vrider før vrider vris for å lukke vinduet.

Vi anbefaler ellers å lese vår FDV for riktig bruk og vedlikehold av vinduene.

Dersom det skulle være problemer med lukking selv om punktene over er fulgt, kan dette meldes inn på skjema til Vindu Entreprenøren som ligger under «Vindusprosjekt» på www.quadraturen.no.